

Montageanleitung Spielturm Mia mit Doppelschaukel



Spielturm Mia Swing 350

Eine gute Entscheidung!

Liebe Kunde,

Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, die Sie nicht bereuen werden.

Spielgeräete4you steht für hochwertige Spielgeräte, exklusive Qualität und strahlende Kinderaugen. Unsere Produkte sind bis zur letzten Kleinigkeit optimal durchdacht und selbstverständlich leicht zu montieren und aufzubauen.

Unsere Produkte werden nach DIN EN 71-8 – Sicherheit für Spielzeug entwickelt und gefertigt und entsprechen somit den vorgegebenen Anforderungen. Außerdem wurden nur geprüfte Materialien verwendet.

Allgemeine Warnhinweise

- Achtung! Das Spielgerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (DIN 71-8) im Freien bestimmt.
- Das Spielgerät eignet sich für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren und einem max. Gewicht von 50,00 kg/pro m².
- Eltern haben eine permanente Aufsichtspflicht, wenn Kinder an oder auf diesem Gerät spielen.

Allgemeine Aufbauhinweise

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der Bauteile und Zubehörteile.
- Schützen Sie das Holz vor und während der Montage vor „langer“ direkter Sonneneinwirkung oder Feuchtigkeit, um das Verziehen der Hölzer zu vermeiden.
- Die Aufstellung sollte auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen, wie z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder Netzleitungen erfolgen.
- Für die Standsicherheit sind die aufgeführten Einschraubbodenanker optional in der angegebenen Menge erhältlich. Die Einschraubbodenanker werden in den Boden geschraubt, und an den entsprechenden Standpfosten befestigt. Bei normal bindigem Boden reicht das Eindrehen aus. Bei sandigen oder leichten Böden muss ein Loch gegraben, und der Bodenanker mit Beton gesichert werden.
- Schaukelsitze müssen einen Mindestabstand von 35 cm zur Spielebene haben.
- Das Spielgerät darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen installiert werden.

Als Untergrund empfiehlt sich Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel, synthetischer Fallschutz.

- Das Spielgerät sollte so aufgebaut sein, dass Anbauelemente, die sich von der Sonne aufheizen können (z. B. Rutschen), nicht nach Süden ausgerichtet sind.
- Für den Spielturm dürfen nur die mitgelieferten Bauteile und das entsprechende Zubehör verwendet werden. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.
- Falsche Benutzung oder Montage entlasten ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung. Halten Sie sich daher unbedingt an die Aufbauanleitung, verändern Sie nichts ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalspielgerät müssen nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

Wartungsanleitung

- Das Spielgerät ist regelmäßig zu warten, mind. alle 3 Monate und zu Beginn der Nutzungssaison. Stellen Sie hierbei nicht zu reparierende Fehler fest, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Die Konstruktion ist auf etwaige Beschädigungen und Fäulnisbildung zu kontrollieren.
- Alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein. Bei Bedarf sind sie nachzuziehen.

- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.

- Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Schaukelhaken, Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen und ggfs. auszutauschen.
- Defekte Teile sind entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.

Das Spielgerät lässt sich jeder Zeit nach Ihren Wünschen erweitern, sodass Sie garantiert die richtige Rutsche oder Schaukel für jedes Alter Ihres Kind finden werden. Verwandeln Sie Ihren Garten mit diesem Produkt in ein Kinderparadies – fangen Sie direkt an.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß!


Ihr Team von schefferholz




Spielturm Mia Swing 350

Maße:


Ansicht 2



Ansicht 1



Draufsicht




Spielturm Mia Swing 350

Position Bodenanker:


Detail
Sand-
kasten




Detail
Schaukel



↑ 6x
Bodenanker




Prinzipdetail Befestigung



Spielturm Mia Swing 350

Fallraum nach DIN 1176: in diesem Bereich dürfen sich keine Hindernisse befinden! Wir empfehlen in diesem Bereich Rasen oder eine Rindenmulch-Schüttung.

Fallraum mit Rutsche und Schaukel








Spielturm Mia Swing 350

Lieferumfang Spielturm

Übersicht Einzelteile Spielturm

1	2x	Turmpfosten 87 x 87 x 2400 mm	HP-0200
2	2x	Verlängerung 87 x 87 x 450 mm	HP-0203
3	2x	Turmpfosten 87 x 87 x 2120 mm	HP-0201
4	2x	Turmpfosten (Podest) 87 x 87 x 1250 mm	HP-0202
5	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1440 mm	HP-0243
6	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1600 mm	HP-0244
7	4x	Sitzbohle 18 x 120 x 800 mm	HP-0245
8	2x	Podestblende 18 x 120 x 1600 mm	HP-0236
9	12x	Podestbrett 18 x 120 x 1426 mm	HP-0234
10	1x	Unterzug Mitte 38 x 68 x 1440 mm	HP-0235
11	2x	Unterzug außen (1) 38 x 68 x 1440 mm	HP-0235
13	4x	Handlauf / Fußholz 40 x 70 x 1600 mm	HP-0230
14	21x	Absturzsicherung 120 x 18 x 670 mm	HP-0233
17	4x	Dachsparren 40 x 70 x 1175 mm	HP-0250
18	2x	Firstlasche 20 x 70 x 750 mm	HP-0251
20	20x	Dachschalung 100 x 16 x 1186 mm	HP-0252
22	1x	Leiterwange links 50 x 90 x 1674 mm	HP-0240
23	1x	Leiterwange rechts 50 x 90 x 1674 mm	HP-0241
24	5x	Sprosse 34 x 54 x 500 mm	HP-0242
25	3x	Durchlaufsperr waagr. 40 x 70 x 1440 mm	HP-0232
26	2x	Durchlaufsperr senkr. 87 x 87 x 754 mm	HP-0231
27	2x	Haltegriffe inkl. Schrauben	HP-0903



Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber



Schrauben-
schlüssel



Winkel



Maßband




Wasserwaage

Spielturm Mia Swing 350

Übersicht Schrauben Spielturm

A	4x Flachrundschaube M8 x 100 mm	HP-1100
B	4x Flachrundschaube M8 x 140 mm	HP-1104
C	8x Unterlegscheibe M8	HP-1200
E	8x Hutmutter M8	HP-1301
F	4x Mutter M8	HP-1300
G	80x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 4,5 x 50 mm	HP-1014
H	84x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 4,5 x 35 mm	HP-1011
I	80x Senkkopf Holzschrauben $\varnothing$ 4,5 x 40 mm	HP-1012
J	4x Senkkopf Holzschrauben $\varnothing$ 6 x 110 mm	HP-1035
K	30x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 6 x 60 mm	HP-1030
L	20x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 6 x 70 mm	HP-1031
M	6x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 6 x 90 mm	HP-1033
N	48x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 4,5 x 30 mm	HP-1010





Spielturm Mia Swing 350

Lieferumfang Anbauschaukel

Übersicht Einzelteile Anbauschaukel

34	2x	Schaukelpfosten 87 x 87 x 2400 mm	HP-0220
35	1x	Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm	HP-0221
36	1x	Halbriegel als Strebe 40 x 70 x 1350 mm	HP-0222
K	1x	Flachrundschaube M10 x 140 mm	HP-1114
L	1x	Unterleg Scheibe DIN 152 M10	HP-1210
M2	1x	Mutter M10	HP-1310
N	1x	Hutmutter M10	HP-1311
O	18x	Sechskant-Holzschraube ø 8 x 80 mm	HP-1054
Q	2x	Unterleg Scheibe DIN 1052 M8	HP-1200
I	2x	Metall-Winkel 78 x 84 x 84 mm	HP-0907
R	4x	Schaukelschellen 90 x 90 mm	HP-0905
P	4x	Sechskant-Holzschraube ø 8 x 40 mm (optional)	HP-1050
S	2x	Schaukelsitze	HP-0920



Empfohlenes Werkzeug



Schrauben-
schlüssel



Winkel




Wasserwaage

Spielturm Mia Swing 350

Schritt 1: Gundgerüst



Einzelteile Gerüst

1	2x	Turmpfosten 87 x 87 x 2400 mm	
2	2x	Verlängerung 87 x 87 x 450 mm	
3	2x	Turmpfosten (Podest) 87 x 87 x 2120 mm	
A	4x	Flachrundschaube M8 x 100 mm	 1:2
C	4x	U-Scheibe DIN 9021 M8	
D	4x	Hutmutter M8	

Empfohlenes Werkzeug



Schrauben-
schlüssel

1

je 2x **A+C+D**



2

1

3

3



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 2: Podest



Empfohlenes Werkzeug



Schrauben-
schlüssel






Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)




Winkel


Einzelteile Podest

8	2x	Podestblende 120 x 18 x 1600 mm	
10	1x	Unterzug Mitte 38 x 68 x 1440 mm	
11	2x	Unterzug außen (1) 38 x 68 x 1440 mm	
B	4x	Flachrundschraube M8 x 140 mm	 1:3
C	4x	U-Scheibe DIN 9021 M8	
E	4x	Hutmutter M8	
F	4x	Mutter M8	
K	12x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 60 mm	 1:1

2



Ansicht Podestblende 8






Spielturm Mia Swing 350

Schritt 3: Sandkasten



Einzelteile Sandkasten

5	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1440 mm	
6	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1600 mm	
7	4x	Sitzbohle 16 x 20 x 800 mm	
N	48x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 30 mm	

1:1

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

3



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 4: Podestbretter




Einzelteile Podestbretter

9	12x	Podestbrett 120 x 18 x 1426 mm	
G	72x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 50 mm	 1:1

Empfohlenes Werkzeug



4






Alle Podestbretter sollten vorgebohrt werden!

Spielturm Mia Swing 350

Schritt 5: Absturzsicherung




Einzelteile Absturzsicherung

13	4x	Handlauf / Fußholz 40 x 70 x 1600 mm	
25	3x	Handlauf/Fußholz 40 x 70 x 1440 mm	
K	14x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 60 mm	 1:1

Empfohlenes Werkzeug



5.1



Jeder Handlauf bzw.
Fußholz wird mit zwei
Schrauben **K**
befestigt.





Spielturm Mia Swing 350

Schritt 5: Absturzsicherung



Einzelteile Absturzsicherung

14	21x	Absturzsicherung 120 x 18 x 670 mm	
H	84x	Selbstbohrende Schraube ø 4,5 x 35 mm	 1:1

Empfohlenes Werkzeug





Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

5.2




Spielturm Mia Swing 350

Schritt 5: Absturzsicherung



Einzelteile Absturzsicherung

26	2x	Durchlaufsperre senkrecht 87 x 87 x 754 mm		
M	4x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 90 mm		1:2

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)




Winkel

5.3



Bevor die Schrauben eingeschraubt werden können, muss erst einmal vorgebohrt werden.

Die Schrauben werden jeweils von innen nach außen geschraubt.



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 6: Podestpfosten



Einzelteile Podestpfosten

4	2x	Turmpfosten (Podest) 87 x 87 x 1250 mm	
K	4x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 60 mm	1:1

Empfohlenes Werkzeug




Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

6

Bevor die Schrauben
eingeschraubt werden
können, muss erst
einmal vorgebohrt
werden.



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 7: Dachgebinde



Einzelteile Dachgebinde


17	4x	Dachsparren 40 x 70 x 1175 mm	
18	2x	Firstlasche 20 x 70 x 750 mm	
G	8x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 50 mm	

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)

7.1



Die Schrauben werden jeweils von innen nach außen geschraubt.



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 7: Dachgebinde



Einzelteile Dachgebinde

J	4x	Senkkopf Holzschraube Ø 6 x 110 mm		1:1
----------	----	--	---	-----

Empfohlenes Werkzeug



7.2



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 8: Dachbretter



Einzelteile Dachbretter

20	20x	Dachschalung 100 x 16 x 1186 mm	
1	80x	Senkkopf Holzschrauben ø 4,5 x 40 mm	 1:1

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

8



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 9: Leiter



Einzelteile Leiter

22	1x	Leiterwange links 50 x 90 x 1674 mm	
23	1x	Leiterwange rechts 50 x 90 x 1674 mm	
24	5x	Sprosse 34 x 54 x 500 mm	
L	20x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 70 mm	 1:2

Empfohlenes Werkzeug




Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

9.1



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 9: Leiter



Einzelteile Leiter

M	2x	Senkkopf Holzschraube Ø 6 x 90 mm		1:2
----------	----	---	---	-----

Empfohlenes Werkzeug




Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

9.2




Die Leiter wird mittig zwischen den Pfosten positioniert und von hinten verschraubt. Es wird empfohlen Balken vorzubohren.

Spielturm Mia Swing 350

Schritt 1: Schaukelpfosten



Einzelteile Schaukelpfosten

34	2x	Schaukelpfosten 87 x 87 x 2400 mm	
K	1x	Flachrundschraube M10 x 140 mm	 1:3
L	1x	Unterleg Scheibe DIN 152 M10	
M	1x	Mutter M10	
N	1x	Hutmutter M10	

Empfohlenes Werkzeug





Schrauben-
schlüssel



Winkel

1


1x K+L+M+N



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 2: Querstrebe

Einzelteile Querstrebe

36	1x	Halbriegel als Strebe 40 x 70 x 1350 mm	
O	2x	Sechskant- Holzschraube ø 8 x 80 mm	 1:2
Q	2x	Unterleg Scheibe DIN 1052 M8	

Empfohlenes Werkzeug




Schrauben-
schlüssel



Winkel



2







Schräge bündig mit Schaukelpfosten



Spielturm Mia Swing 350

Schritt 3: Schaukelbalken

Einzelteile Schaukelbalken

35	1x	Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm		
I	1x	Metall-Winkel 78 x 84 x 84 mm		
O	8x	Sechskant-Holzschraube ø 8 x 80 mm		1:2
R1	4x	Schaukelhaken		
P	4x	Sechskant-Holzschraube ø 8 x 40 mm		1:2
S	2x	Schaukelsitze		

Empfohlenes Werkzeug




Schrauben-
schlüssel



Winkel

3



Um die Schrauben für die Metallwinkel und Schaukelhaken einschrauben zu können, muss erst einmal vorgebohrt werden.

Spielturm Mia Swing 350

Schritt 3: Schaukelbalken



Empfohlenes Werkzeug



Schrauben-
schlüssel






Winkel

Einzelteile Schaukelbalken

35	1x	Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm		
I	1x	Metall-Winkel 78 x 84 x 84 mm		
O	8x	Sechskant- Holzschraube ø 8 x 80 mm		1:2
R1	4x	Schaukelhaken		
P	4x	Sechskant- Holzschraube ø 8 x 40 mm		1:2
S	2x	Schaukelsitze		

3a Abstände Schaukelschellen




Spielturm Mia Swing 350

Schritt 4: Befestigung



Einzelteile Befestigung

I 1x Metall-Winkel 78 x 84 x 84 mm	
O 8x Sechskant-Holzschraube ø 8 x 80 mm	

1:2

Empfohlenes Werkzeug



Schrauben-
schlüssel



Wasserwaage

4



Um die Schrauben für die Metallwinkel einschrauben zu können, muss erst einmal vorgebohrt werden.

Spielturm Mia Swing 350

Schritt 10: Rutsche optional

Empfohlenes Werkzeug




Verschraubung Rutsche

2x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 50 mm	
----	---	---



Die Leiter wird mittig zwischen den Pfosten positioniert und verschraubt.


**Schrauben vorsichtig
anziehen!**



Spielturm Mia Swing 350

Sicherheitshinweise Rutsche, bitte sorgfältig lesen!

1. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
2. Unangepasstes Benutzen bzw. falsche Montage ist ausdrücklich verboten und entlastet den Hersteller von seiner Verantwortung.
3. Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Das Benutzen von diesem Artikel ist nur zugelassen unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Der Artikel ist brauchbar für Personen mit einem Gewicht bis 70 Kg. ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
4. Alle Teile dieses Artikels sollen regelmäßig auf Spuren von Verschleiß und Risse nachgeprüft werden um Unfälle zu vermeiden.
5. Der Artikel entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN71. "ACHTUNG! Nur für den häuslichen Gebrauch." Für den Innen- sowie Außenbereich.
6. Der Artikel dient dazu an einem Spielgerät angebaut zu werden. Bei der Montage des Produktes in ein Spielgerät oder eine andere Konstruktion muss sichergestellt werden, dass keine Fangstellen für Gliedmaßen oder Kleidungsstücke entstehen. Um diese Fangstellen während des Rutschen zu vermeiden, sollen sich rund um die Rutsche keine Öffnungen zwischen 3 mm und 25 mm befinden.
7. Bei der Montage soll man darauf achten, zwischen dem Artikel und eventuellen Hindernissen wie Mauer, Zäune,... eine Distanz von mindestens 200 cm einzuhalten.
8. Innerhalb dieser Sicherheitszone dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzigen Objekte befinden. Der Untergrund unter dem Artikel soll eben und stoßabsorbierend sein, also keine Asphalt, Beton oder anderen harten Untergrund.
9. Der Artikel wird auf einer Plattform montiert und darf nur auf der empfohlenen Plattformhöhe (siehe Anmerkung an der Unterkante der Rutsche) +/- 5 cm montiert werden. Der Untergrund muss stabil und fest sein, sodass keine Versenkung entstehen kann und die Rutsche nicht beschädigt werden kann.
10. Die Rutsche darf unten nicht angehoben werden wenn diese an der Plattform festgeschraubt ist. Die Rutsche kann sonst durch die auftretenden Spannungen oben an der Befestigung brechen.
11. Um eine Erhitzung der Oberfläche zu vermeiden, das Rutschfläche nicht nach der Sonne richten.
12. Das Rutschen kann kleine elektrostatische Aufladungen erzeugen. Dies kann vermindert werden, indem keine synthetische Kleidung getragen wird, oder die Rutschfläche mit Wasser und Spülmittel abgewaschen wird.



Bei unsachgemäßem Gebrauch, insbesondere für Schäden, die durch das Anheben der bereits verschraubten Rutsche entstehen (siehe Piktogramm), übernehmen wir keine Gewährleistung!

Spielturm Mia Swing 350

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an!



Stockumer Str. 67
D-59846 Sundern

Fon: +49 (0) 2933 92168-03

Fax: +49 (0) 2933 92168-04

Web: www.schefferholz.de